



Thick Film Paint EP-V

Opis produktu:

Hagmans Thick Film Paint EP-V jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową, przeznaczoną głównie do malowania grubych warstw betonowych podłóg, jak również można ją stosować na inne podłoża, np. drewno i płyty wiórowe. Grubą powłokę malarską EP-V można wykorzystać do malowania cienkowarstwowego, a przy dodawaniu różnych materiałów wypełniających, takich jak samopoziomujące się powłoki, szpachelka i zaprawa. Może być stosowana wewnątrz budynków.

Dane techniczne:

Spoivo:	epoksydowo - poliaminowe
Charakterystyka dyfuzji:	otwarta
Temperatura stosowania:	min. +10 ° C
Czas schnięcia:	1,5 godziny
Czas utwardzania:	6-24 godzin
Nakładanie następnej warstwy:	24 godziny. Po tym czasie można szlifować powierzchnię matowo.
Pełne parametry użytkowe:	5-7 dni
Ciężar właściwy:	A-comp: 1,05 kg / l B-comp: 1,35 kg / l Mieszane 1,25 kg / l
Proporcje mieszania:	Comp A: 1 część wagowa Comp B: 2 część wagowa
Zawartość substancji stałych:	57% objętości
Wydajność:	Ok. 8 m ² / kg dla gruntowania / malowania na warstwę. Zobacz instrukcje zużycia farby do grubego malowania i powlekania.
Stopień połysku:	Do malowania: półpołysk (ok. 50). Do powlekania: pełna matowa (> 5)
Rozcieńczanie:	woda
Termin ważności:	2 lata

Gruba powłoka malarska EP-V do normalnego malowania:

Za pomocą pędzla lub wałka należy zagruntować chłonne podłoża grubą warstwą farby EP-V, rozcieńczoną 10-20% wody.

Gruba powłoka malarska EP-V jako wypełniacz:

W celu naprawy uszkodzeń betonu należy wymieszać Micro-talc z grubą warstwą farby EP-V w proporcjach: A i B comp. 1 l (1,25 kg) oraz 1,7 l (1 kg) Micro-talcu. Dokładnie wymieszaj, a następnie nakładaj za pomocą naszych produktów EP-V po ok. 3 godzinach. Zaczekaj 24 godziny, aby szpachlówka została zmielona.

Gruba powłoka malarska EP-V jako zaprawa mocująca:

Aby naprawić większe ubytki wymieszaj JP Sand z EP-V w proporcjach A i B-comp. 1 litr (1,25 kg) farby i około 3 l (4,8 kg) JP Sand. Nałóż zaprawę mocującą za pomocą pacy stalowej lub łopatkę murarskiej. Zaprawę mocującą można nakładać po 24 godzinach. Powierzchnia powinna być powleczona po 3 godzinach, chyba że zaprawa musi być bieżnikowana.

Przygotowanie:

Nowe podłogi betonowe powinny się utwardzać przez co najmniej 1 tydzień, muszą być suche i wolne od brudu, oleju itp. Należy usunąć betonową warstwę poprzez np. szlifowanie, obróbkę strumieniową lub przemywanie kwasem. Jeśli betonowa podłoga była już wcześniej malowana - starą powłokę należy usunąć (na przykład szlifierką do betonu).

Aplikacja:

Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wymieszać A- i B-Comp. Do tego celu warto zastosować wiertarkę o małej prędkości z odpowiednim lemieszem mieszającym. Chłonne podłoża należy zagruntować grubą warstwą EP-V rozcieńczoną 10-20% wody. Następnie należy nałożyć pędzlem lub wałkiem kolejną nierozcieńczoną warstwę (zużycie ok. 0,3 kg / m² zapewni suchą warstwę farby na około 130 µm).